



# COSMOFIX

## industrielijm

**De krachtige lijmhulp voor:**

doe-het-zelvers  
modelbouwers  
hobbyisten  
electrotechnici  
garagemonteurs  
de industrie  
ieder huishouden



### Gebruiksaanwijzing



# COSMOFIX

## industrielijm

**COSMOFIX industrielijm** is een professionele secondelijm, op basis van cyanoacrylaat, die in enkele seconden een krachtige transparante lijmverbinding kan maken.

### **Toepassingsgebied:**

Cosmofix industrielijm verbindt supersnel gelijke en ongelijke materialen zoals rubber, leder, metaal, porselein, keramiek, aardewerk, steen, kunststof etc. Ook verschillende materialen onderling laten zich ijzersterk verlijmen met Cosmofix industrielijm. Cosmofix industrielijm is niet geschikt voor Teflon, polyethyleen, polypropyleen, stof, papier of andere poreuze materialen die de lijm kunnen absorberen.

### **Verbruik:**

Cosmofix industrielijm is zeer zuinig in gebruik. 1 gram Cosmofix industrielijm levert maar liefst 60 druppels op. Cosmofix industrielijm kan 6 maanden bewaard worden in een droge donkere ruimte. In de ijskast jarenlang houdbaar.



Na gebruik goed sluiten en de tuit schoonmaken met een tissue.

### **Gebruiksaanwijzing:**

Voor het beste resultaat is het van belang dat de te verlijmen materialen schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de te verlijmen producten met aceton of alcohol schoon te maken. Gebruik nooit terpentijn of wasbenzine, want dat is vet. Breng Cosmofix industriële lijm dun aan op één zijde van de te verlijmen materialen, druk dan de materialen stevig tegen elkaar en binnen enkele seconden ontstaat er een hechting die na circa 8 uur uitharden het beste resultaat levert.

### **Vlekken/resten lijm:**

Overtollige lijm direct met een droge doek of tissue verwijderen. Na uitharding is het zeer moeilijk lijmresten te verwijderen. Aceton lost de lijm slechts zeer langzaam op.

### **Let op:**

Vermijd contact met huid en ogen. Lijmt binnen enkele seconden huiddelen aan elkaar. Eventueel met lijm in aanraking gekomen huiddelen dienen direct te worden gereinigd met zeep, water en/of aceton. Verkleefde vingers kunnen gescheiden worden door ze in water te weken en er vervolgens met een potlood tussen te rollen. Indien de lijm in de ogen terecht is gekomen, de oogleden open houden en direct goed schoonspoelen met (oog) water. Raadpleeg een arts.



**COSMOFIX**



industrielijm

lijmt supersnel

ijzersterk

zeer vloeibaar

glashelder

lijmt verschillende materialen onderling

gaat lang mee

gebruiksvriendelijke verpakking

**[www.cosmofix.nl](http://www.cosmofix.nl)**

Deze folder ter informatie bewaren.